

# Instrukcja obsługi Stagg SUW 10H



## Podstawowe informacje:

1. Przyciski do regulacji głośności znajdują się na boku obudowy nadajnika.
2. Diody LED informujące o stanie synchronizacji urządzeń umieszczone są na wierzchniej stronie urządzeń.
3. Nadajnik i odbiornik mogą być ładowane jednocześnie za pomocą dołączonego przewodu USB, podłączonego do wejść micro USB w urządzeniach.
4. Jeśli bateria osiągnie niski stan naładowania, dioda LED zacznie świecić czerwonym światłem, a następnie wyłączy się, kiedy poziom naładowania spadnie poniżej 10%.
5. Mikrofon należy przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu.

## Procedura synchronizacji urządzeń:

1. Włożyć odbiornik do wejścia mikrofonowego we wzmacniaczu, kolumnie głośnikowej lub innym urządzeniu audio (jeżeli jest to wejście 6,35mm, należy użyć dołączonego adaptera).
2. Włączyć odbiornik przełączając przycisk znajdujący się na boku obudowy z pozycji OFF na ON. Spowoduje to, że dioda LED na odbiorniku zacznie migać niebieskim światłem.



3. Włączyć nadajnik przełączając przycisk znajdujący się na boku obudowy z pozycji OFF na ON. Dioda LED na nadajniku zacznie migać niebieskim światłem.



4. Po wykonaniu wszystkich powyższych operacji nadajnik i odbiornik powinny zsynchronizować się automatycznie. Gdy urządzenia prawidłowo połączą się, diody LED zaczną świecić ciągłym, niebieskim światłem.

**Stagg**<sup>®</sup>