

## Instrukcja obsługi Joyo JMD-5

### I. Uwaga

1. Nie rozbieraj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
2. Nie używaj silnych detergentów, substancji ściernych ani rozpuszczalników chemicznych do czyszczenia urządzenia.
3. Nie uderzaj w ekran LCD, ponieważ może ulec uszkodzeniu i przestanie działać.
4. Wyjmij baterie kiedy nie używasz urządzenia przez dłuższy czas.
5. Baterii należy pozbywać się we właściwy i bezpieczny sposób.

### II. Nazwy i funkcje.

1. Wyświetlacz LCD: wyświetla funkcje urządzenia.
2. Dioda LED: wskazuje tempo w trybie metronomu.
3. Głośnik: wydaje dźwięk w trybie metronomu.
4. Przyciski: dostęp do funkcji urządzenia.
5. Gniazdo jack: do podłączenia słuchawek
6. Pad: do uderzania podczas ćwiczeń
7. Gniazdo zasilacza 9V.
8. Regulacja głośności: reguluje głośność urządzenia.
9. Pojemnik na baterię.
10. Otwór z gwintem do montażu na statywie.
11. Podkładki antypoślizgowe.

### III. Funkcje i obsługa

Przycisk	Obsługa	Tryb metronomu	Tryb zliczania	Zegar	Alarm
O/I	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Włączenie/ wyłączenie zasilania	Włączenie/ wyłączenie zasilania	Włączenie/ wyłączenie zasilania	Włączenie/ wyłączenie zasilania
	Naciśnij	Włączenie/ wyłączenie metronomu	Zerowanie ustawień	---	---
Rhy.	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Przełączenie w tryb timera	Przełączenie w tryb timera	Zakończ ustawianie zegara	Zakończ ustawianie alarmu
	Naciśnij	Dostosowanie rytmu	---	Zakończ ustawianie zegara	Przejdź do kolejnego ustawienia alarmu
Beat	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Przełączenie w tryb alarmu	Przełączenie w tryb timera	Zakończ ustawianie zegara	Zakończ ustawianie alarmu
	Naciśnij	Zmiana rytmu	---	Przejdź do kolejnego ustawienia zegara	Zakończ ustawianie alarmu
Mode	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Tryb wyboru funkcji	Tryb wyboru funkcji	Zakończ ustawianie zegara	Zakończ ustawianie alarmu
	Naciśnij	Tryb wyboru funkcji	Tryb wyboru funkcji	Zakończ ustawianie zegara	Zakończ ustawianie alarmu
	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Szybka zmiana tempa	Szybka zmiana czasu zliczania	Szybkie ustawianie zegara	Szybkie ustawianie alarmu
	Naciśnij	Zmiana tempa	Zmiana czasu zliczania	Ustawianie zegara	Ustawianie alarmu

#### IV. Wymiana baterii.

Baterie należy wymieniać według rysunku. Należy zwrócić uwagę na polaryzację (znak „+” i „-”) na baterii.

#### V. Tryb zliczania uderzeń.

1. Wybierz tryb zliczania (zobacz „Funkcje i obsługa”) i ustaw czas zliczania. Można ustawić czas z przedziału od 5 do 300 sekund.
2. Uderz w pad aby rozpocząć zliczanie uderzeń. Zliczanie zakończy się kiedy upłynie wcześniej ustawiony czas.

#### VI. Tryb metronomu.

1. Wybierz tryb metronomu (zobacz „Funkcje i obsługa”) i dostosuj liczbę uderzeń, rytm, tempo i rodzaj brzmienia.
2. W trybie metronomu, po podłączeniu słuchawek, dźwięk będzie słychać przez słuchawki. Jeśli słuchawki nie będą podłączone, dźwięk będzie słychać z głośnika.
3. W trybie metronomu dioda LED będzie migać w rytmie uderzeń.

#### VII. Ustawianie zegara i alarmu.

##### 1. Ustawianie zegara.

Naciśnij przycisk „Beat” i przytrzymaj przez 2 sekundy. Po lewej stronie pojawi się symbol zegara i godziny zaczną migać. Ustaw właściwą godzinę naciskając przyciski „góra” i „dół”. Aby ustawić minuty, naciśnij przycisk „Beat”, minuty zaczną migać. Ustaw minuty naciskając przyciski „góra” i „dół”. Aby zakończyć ustawianie zegara, naciśnij przycisk „Beat”.

##### 2. Obsługa alarmu.

Naciśnij przycisk „Rhy.” aby wejść w tryb ustawiania alarmu. Po lewej stronie pojawi się migający symbol dzwonka. Aby włączyć tryb alarmu, naciśnij przycisk „góra” lub „dół”, aż pod symbolem dzwonka pojawi się dodatkowy symbol. Aby wyłączyć tryb alarmu, naciśnij przycisk „góra” lub „dół” aż dodatkowy symbol pod symbolem dzwonka zniknie. Aby ustawić czas alarmu, naciśnij przycisk „Rhy.”, zaczną migać godziny. Ustaw właściwą godzinę naciskając przyciski „góra” lub „dół”. Po ustawieniu godziny, naciśnij przycisk „Rhy.”. Zaczną migać minuty. Ustaw minuty naciskając przyciski „góra” lub „dół”. Aby zakończyć ustawianie alarmu, naciśnij przycisk „Rhy.”.

#### VIII. Specyfikacja

1. Waga: 570g
2. Wymiary: 180mm x 210mm x 29mm.
3. Zasilanie: 3 szt. baterii AAA lub zasilacz 9V DC.
4. Metronom:  
uderzenia: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  
zakres tempa: 30-250bpm (uderzeń na minutę)  
rytmy: 9 różnych

#### IX. Akcesoria

- a. Instrukcja obsługi
- b. Baterie AAA 3 sztuki